


ISTRUZIONI PER L'USO



Ocean


VASCA IDROMASSAGGIO DA INTERNO

VB03OCE135135 (135x135 cm)




Parama

Introduzione alle funzioni



Posizionamento acqua ed elettricità


Unità di misura: mm




Potenza necessaria

DXD MOTOR COMPANY

MODELLO DXD-310T AC 220-240V 50Hz 550W CLASSE FIP55
Temperatura acqua max 40°C 10u F/450V Hmin 1m



Non avviare il motore
senza acqua!



DXD

Air PUMP

MODEL DXD-6B-200 220-240V 50HZ/60HZ 200W


S1 CLASS 155(F)

IP X5


BAR CODE:



Installazione accessori



Funzionamento




Ruotare C: acqua fredda

Ruotare B: acqua calda

Ruotare D: scegliere tra rubinetto (A) e doccino (E)

Funzionamento pannello digitale



-  Accensione pannello di controllo digitale.
-  Accensione pompa dell'acqua.
-  Accensione pompa dell'aria.
-  Accensione luci.
-  Pulsante di blocco. Per sbloccare, premerlo per 3 secondi.
-  Radio FM. Bluetooth: non ordinato.
-  Volume. Premere i pulsanti "+" e "-" per regolare il volume.
-  Riscaldamento.
-  Pulsante Ozono: non ordinato.

Attenzione: non premere il pulsante della pompa dell'acqua senza acqua.

Parama

DESIGN E CONVENIENZA PER IL TUO BAGNO



Assistenza / Customer Service
Tel. +39 0832 1835691



E-Mail
assistenza@paramashop.it



Website
www.paramashop.it



Importato e distribuito da:
Imported and distributed by:

Parama S.r.l. - IT05069970753
Viale Giorgio Perlasca, Zona ASI, km 0,32
73048 Nardò - Italia / Italy