


ISTRUZIONI PER L'USO

•••  
**Chill**

**VASCA IDROMASSAGGIO DA INTERNO**

VB03CHI17080-ECO



1700X800X580



••• **Parama**




## Introduzione alle funzioni





## Posizionamento acqua ed elettricità




Unità di misura: mm




## Potenza necessaria



# Installazione accessori



## Funzionamento



**Premere F:** accensione spegnimento

**Ruotare G:** regolare la velocità del getto d'acqua

**Ruotare C:** acqua fredda

**Ruotare B:** acqua calda

**Ruotare D:** scegliere tra rubinetto (A) e doccino (E)



# Parama

DESIGN E CONVENIENZA PER IL TUO BAGNO



Assistenza / Customer Service  
Tel. +39 0832 1835691



E-Mail  
[assistenza@paramashop.it](mailto:assistenza@paramashop.it)



Website  
[www.paramashop.it](http://www.paramashop.it)



Importato e distribuito da:  
Imported and distributed by:

Parama S.r.l. - IT05069970753  
Viale Giorgio Perlasca, Zona ASI, km 0,32  
73048 Nardò - Italia / Italy