

ISTRUZIONI PER L'USO




Chill

VASCA IDROMASSAGGIO DA INTERNO



VB03CHI15080-ECO

1500X800X580




Parama

Introduzione alle funzioni



Posizionamento acqua ed elettricità

Unità di misura: mm



Potenza necessaria

DXD MOTOR COMPANY

MODEL DXD-310A AC 220-240V 50Hz 550W CLASS F IPX5

MAX WATER TEMPERATURE 40°C 10 µF/450V Hmin 1m


Wiring diagram showing a motor with a thermal protector. Wires are labeled: BLUE, BROWN, YE/GREEN, WHITE. A thermal protector symbol is shown in the middle.

TUV
SUD


CE

Warning symbol: exclamation mark inside a triangle.


Ground properly!
Do Not Start Motor
Without Water!



Installazione accessori



Funzionamento



- Premere F:** accensione spegnimento
- Ruotare G:** regolare la velocità del getto d'acqua
- Ruotare C:** acqua fredda
- Ruotare B:** acqua calda
- Ruotare D:** scegliere tra rubinetto (A) e doccia (E)

Parama

DESIGN E CONVENIENZA PER IL TUO BAGNO



Assistenza / Customer Service
Tel. +39 0832 1835691



E-Mail
assistenza@paramashop.it



Website
www.paramashop.it



Importato e distribuito da:
Imported and distributed by:

Parama S.r.l. - IT05069970753
Viale Giorgio Perlasca, Zona ASI, km 0,32
73048 Nardò - Italia / Italy